



VAATWASSER-ZELFHULPGIDS

1.

Voordat u de vaatwasser gebruikt

Installatie:

Zorg dat de vaatwasser correct geïnstalleerd is (zie de bijgeleverde installatievoorschriften).

Afstellingen:

Afstelling waterhardheid:

Stel de waterhardheid in naargelang de waterhardheid in uw woonplaats. Neem indien nodig contact op met de watermaatschappij.

Voer direct een cyclus uit nadat u het zout hebt bijgevuld. Zo vermijdt u dat er zoutresten op de kuip achterblijven, wat voor gaatjes in de kuip kan zorgen door elektrolyse.

Afstelling spoelmiddel:

Als de waterhardheid in uw woonplaats hoger is dan 21dH en u maakt gebruik van detergenttabletten en het droogresultaat voldoet niet, raden wij aan om apart spoelmiddel te gebruiken om een beter droogresultaat te bekomen. Stel het spoelmiddel in op stand 2.

2.

Oorzaken van slechte afwasresultaten

Voedselresten op de vaat:

- Er waren nog te veel vuilresten wanneer de vaat in de vaatwasser geplaatst werd. Schraap overtollige vuilresten eerst af voordat u het keukengerei in de vaatwasser plaatst (niet afspoelen).
- Borden van verschillende grootte en vormen zijn te dicht tegen elkaar geplaatst.
- Er is onvoldoende afwasmiddel gebruikt.
- Er is afwasmiddel van lage kwaliteit gebruikt. Gebruik gekende merken voor de beste kwaliteit.
- Er werd een te kort programma geselecteerd: gebruik een programma aangepast aan de vuiltegraad.
- Wanneer de gaatjes van de sproeiarmen verstopt zijn, kunt u de gaatjes vrijmaken met bv. een tandenstoker.
- Wanneer de filters verstopt zijn, reinigt u de filters zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Glazen of tassen zijn niet proper:

- Bruine stippen die onderaan in de glazen en de tassen achterblijven worden veroorzaakt door schuimvorming, wanneer er te veel detergent gebruikt is.
- Vlekken of strepen op de glazen: mogelijke oorzaken zijn een verkeerd gesorteerde vaat, gebruik van te veel detergent of het spoelmiddel dat te laag is ingesteld. Het detergenttablet kan ook nog niet opgelost zijn tijdens de spoelingen door het gebruik van een te kort programma.
- Melkachtige aanslag op de glazen: kalkaanslag veroorzaakt door ofwel een te lage instelling van de ontharder ofwel geen zout in het zoutvat. De aanslag kunt u verwijderen met azijn of citroensap.
- Glascorrosie: matte witachtige verkleuring van de glazen. Dit is helaas niet verwijderbaar.
- Wanneer er een blauwe, vette schijn op de glazen achterblijft, heeft u te veel spoelmiddel gebruikt.

Verkleuringen van de vaat:

- Vervagen van de kleuren op borden, tassen en glazen wordt veroorzaakt door detergent zonder kleurbeschermer.
- Verkleuring van roestvrij staal (bruin-geelachtig of zwart-paarsachtig) wordt veroorzaakt door voeding zoals bloemkool, tomaten enz. Deze verkleuring is verwijderbaar.
- Roestvlekken op roestvrij staal worden veroorzaakt door zuurhoudende producten zoals mosterd en ketchup of wanneer roestvrij staal en zilver in contact met elkaar komen.
- Verkleuring van zilverwerk (geel / bruin-zwart / zwart) wordt veroorzaakt door zwavelhoudende producten zoals mosterd, eieren en mayonaise.
- Zwarte verkleuring van aluminium: het item is niet geschikt voor de vaatwasser en de verkleuring is onomkeerbaar.

De vaat is niet droog:

- Verkeerd programma gekozen: bv. het programma van dertig minuten is een programma zonder droogfase.
- Het spoelmiddel is te laag ingesteld.
- De vaat heeft te lang in de gesloten vaatwasser gestaan.
- De waterhardheid is te hoog voor detergenttabletten (hoger dan 21dH): gebruik apart glansmiddel om een beter droogresultaat te bekomen.
- De binnenkant van de vaatwasser is nat: dat is normaal en wordt veroorzaakt door de vochtigheid in de lucht die op de wanden condenseert.
- Plastics voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden afgedroogd.

3.

Andere problemen

- U kunt de vaatwasser niet activeren:
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Controleer de huiszekeringen.
- Het programma start niet:
Sluit de deur van de vaatwasser. Is het startuitlet ingesteld? De vaatwasser is bezig met de regeneratie van de ont-harder, dat duurt ongeveer vijf minuten.
- Er komt geen water in de vaatwasser, display toont "i10" of ledje "einde" knippert een keer of display toont "open kraan":
Controleer of de kraan geopend is. Is de waterdruk te laag? Controleer of de filter van de toevoerdarm niet verstopt is en dat er geen knikken in de toevoerdarm zitten.
- De vaatwasser pompt het water niet weg, display toont "i20" of ledje "einde" knippert twee keer of het display toont "water pompt niet weg":
Controleer of de afvoerinstallatie of het filtersysteem van de vaatwasser niet verstopt is. Controleer ook of de afvoerdarm van de vaatwasser niet geknikt is.
- Display toont "i30" of ledje "einde" knippert drie keer of display toont "overstromingsbeveiliging ingeschakeld":
Contacteer de klantenservice.
- De resttijd in de display wordt tijdens het programma verlengd of verkort:
Dit is normaal, de vaatwasser berekent de tijd naargelang de vuiltegraad en de hoeveelheid vaat.
- Ratelend of kloppend geluid tijdens de werking:
De vaat is niet juist gerangschikt. Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
- Zekeringen of verliesstroomschakelaar schakelt uit:
De stroomsterkte is onvoldoende.
Dit is een interne storing, contacteer de klantenservice.