

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

| Kenmerk | Positie | Symbool | Waarde | Eenheid |
|---|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| Identificatie van het model | | | HKB95450NB 949750975 | |
| Type kookplaat | | | Inbouwkookplaat | |
| Aantal gasbranders | | | 5;Mariane | |
| Energie-efficiëntie van de gaskookplaat | | EE _{gaskookplaat} | ,0 | % |

EN 30-2-1: Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 2-1: Rationeel gebruik van energie — Algemeen"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Controleer voor gebruik of de branders en pannendragers correct zijn bevestigd.
- Gebruik kookgerei met diameters geschikt voor de grootte van de branders.
- Plaats de pan in het midden van de brander.
- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
- Zet het vuur zachter wanneer de vloeistof begint te koken om de vloeistof heel zacht te laten sudderen.
- Gebruik indien mogelijk een snelkookpan. Raadpleeg de gebruikershandleiding."